

## Инструкция по монтажу прибора Vulcan 3000/ Vulcan 5000

1. Проденьте оба держателя через отверстия в нижней части прибора. Установите прибор на трубе и закрепите его держателями.
2. Вставьте один из импульсных кабелей в прибор и закрепите его держателем. Если на трубе не осталось места, то электронный блок прибора можно закрепить и на стене.
3. Импульсные кабели должны быть намотаны на трубу таким образом, чтобы образовалась катушка. Следите за тем, чтобы все навивки твердо прилегали к трубе и друг к другу.
4. Закрепите конец импульсного кабеля держателем и установите второй импульсный кабель аналогично первому.
5. штекер трансформатор в верхнее правое гнездо прибора. Подключите трансформатор к электрической сети.
6. Красные импульсные лампочки загораются и прибор находится в эксплуатации.

